

KANTA SA CEDILJKOM

Praktično i efikasno cedenje mopa



Brže i lakše cedenje



Za kuću, stan i poslovni prostor



Izdoljiva plastika



Lako održavanje

10 L
KAPACITET



CEDILJKA

Efikasno cedenje mopa



DRŠKA

Čvrsta i praktična



IZLIV

Olakšava pražnjenje kante



IDEALNO ZA:

- ✓ Čišćenje podova
- ✓ Kućnu upotrebu
- ✓ Poslovni prostor
- ✓ Sve tipove mopova



PREDNJA STRANA



ZADNJA STRANA



BOČNA STRANA



Nova cena: 690,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Manje muke oko ceđenja, više vremena za isti dom! Kanta za brisko mop od 10 L sa cediljkom omogućava ispiranje i ceđenje odgovarajućeg mopa na jednom mestu. Ručka olakšava prenošenje, a oblikovani izliv pražnjenje posle isušivanja.

Opis

Kanta sa cediljkom za brisko mop 10 L – praktična pomoć pri pranju podova

Pripremite vodu, isperite mop i ocedite višak tečnosti u istoj kanti. Crvena kanta sa sivom cediljkom namenjena je svakodnevnom vlažnom isušivanju podova odgovarajućim briskom mopom. Cediljka omogućava ceđenje pritiskom mopa, bez ručnog uvrtnja njegovih vlakana.

Zapremina od 10 litara pruža prostor za rastvor za isušivanje, dok ručka služi za prenošenje kante izmeću prostorija. Oblikovani izliv usmerava vodu pri pražnjenju. Pogodna je za održavanje podova u domaćinstvu i manjim poslovnim prostorima, uz primenu sredstva i naiznalažno isušivanje prilagođenog podnoj oblozi.

Namena / Prednosti:

- Ispiranje i ceđenje mopa na jednom mestu.
- Cediljka za kontrolu količine vode na odgovarajućem mopu.
- Ručka za prenošenje i izliv za lakše pražnjenje.
- Plastična površina koja se može isprati posle upotrebe.

Tehnike karakteristike

- Vrsta proizvoda: kanta sa cediljkom za brisko mop.
- Zapremina: 10 L.
- Dimenzije (D × Š × V): 37 × 28 × 27 cm.
- Težina: 0,53 kg.
- Materijal: plastika.
- Boja prikazanog proizvoda: crvena kanta, siva cediljka i ružka.
- Oprema prikazana na proizvodu: cediljka, ružka i oblikovani izliv.
- Kompatibilnost: brisko mop čija glava po obliku i veličini odgovara cediljci.

Uputstvo za upotrebu

1. Postavite kantu na ravnu i stabilnu površinu i proverite da je cediljka pravilno pričvršćena.
2. Sipajte vodu i sredstvo za čišćenje prema uputstvu na njegovoj ambalaži. Ostavite dovoljno prostora za uranjanje mopa i ceđenje.
3. Potopite vlakna odgovarajućeg mopa, zatim ga stavite u cediljku i ravnomerno pritisnite. Ne koristite prekomernu silu.
4. Očistite pod u skladu sa preporukama proizvođača podne obloge. Za površine osetljive na vlagu dobro ocedite mop.
5. Menjajte zaprljanu vodu po potrebi. Posle rada pažljivo ispraznite kantu preko izliva.

Održavanje i čuvanje

Posle upotrebe isperite kantu i cediljku čistom vodom i ostavite ih da se osuše. Po potrebi koristite blago sredstvo i meku krpu. Izbegavajte abrazivno ribanje i izvore jake toplote. Pre sledeće upotrebe proverite ružku, pričvršćenje cediljke i stanje plastike.

Napomene za pravilnu upotrebu

Ne mešajte različita sredstva za čišćenje. Ne ostavljajte napunjenu kantu dostupnu maloj deci. Prosutu vodu odmah uklonite zbog mogućnosti klizanja. Nije potvrđena kompatibilnost sa svim vrstama mopova; proverite dimenzije i oblik glave pre kupovine. Mop nije naveden kao deo ovog artikla.

PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

mob: 063 8 333 666

e-mail: prodaja@europlast.co.rs