



**Nova cena:1290,00 RSD**

Prodajna cena sa popustom

Drža? složivog toalet papira u listi?ima C-V (savijenih na pola), izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 listova toalet papira. Zbog velikog kapaciteta pogodan je za upotrebu na mestima gde je veliki promet korisnika toaleta.



## Opis

### **MAXI drža? toalet papira u listi?ima 303510 BELI (za 500 listi?a)**

- Kapacitet: 500 listi?a toalet papira savijenih na pola (C ili V)
- Zbog velikog kapaciteta pogodan je za upotrebu na mestima gde je veliki promet korisnika toaleta.
- Aparat je izra?en od visokokvalitetne ABS plastike.
- Mogu?nost zaklju?avanja klju?em koji se dobija uz aparat.
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i direktivama Evropske unije.
- Prilikom koriš?enja, korisnik dodiruje samo onaj listi? koji uzima, a slede?i listi? ostaje nedirnut

u aparatu time se sprežava kontaminacija papira za sledećeg korisnika.

- Odgovarajući papir za aparat: Toalet papir u listićima, dimenzije savijenog listića: 10,5 cm x 11
- Odgovarajući toalet papir: Samosloživi V toalet papir u listićima (savijen na pola). Izbor toalet papira možete pogledati [ovde](#) . Imamo veliki izbor toalet papira izrađenih od 100% celuloze.



- Boje u kojima se aparat 303510 proizvodi: Bela, Crna, Providna i Metalik Siva



- Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet proizvoda.

---

### **Montaža aparata:**

- Montaža aparata se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz aparat, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja aparata na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu aparata, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini aparata. U slučaju lepljenja, poželjno je aparat dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko aparata za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali aparat u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je aparat koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah. Aparat se montira

po uputstvu koje se dobija uz aparat.

---

**Održavanje aparata:**

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

---

**GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**mob: 063 8 333 666**

**e-mail: [prodaja@euoplast.co.rs](mailto:prodaja@euoplast.co.rs)**